

# UTO 取扱説明書

# UTO.

artron UTO 取扱説明書

## 同梱品一覧

1. 本体
2. ACアダプタ
3. 取扱説明書
4. クイックスタートガイド

## 安全上の注意

1. 水の近くや、浴室などの湿気の多い場所で本製品を使用しないでください。
2. 電源が損傷している場合は、本製品を使用しないでください。
3. 付属のACアダプタ以外を使用しないでください。
4. 本製品を極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
5. 本製品を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
6. 本製品に異物を挿入しないでください。
7. 本製品が誤作動または損傷している場合は、本製品を使用せず、お客様サポートにご連絡ください。
8. 通気口をふさがしないでください。また、通気口をふさぐ可能性があるため、本製品をベッドやソファなどの柔らかい場所に置いたり、本製品の上に物を置いたりしないでください。
9. 3台以上の外付けストレージを接続しないでください。
10. アプリを開き、「設定」画面からすべての外付けストレージを取り外してから本製品を移動してください。
11. レンジやヒーターなどの熱源から少なくとも60cm離れた平らな面に本製品を置いて使用してください。

この製品は屋内使用のみを目的としています。  
この取扱説明書は捨てずに保存してください。

## 利用規約

UTO製品をご使用のお客様は、UTOの規約に従って、本サービスをご利用いただけます。規約を詳しくご覧になりたい場合は <https://artronuto.com/terms> をご覧ください。

## 初期設定

1. UTOアプリをインストールしてください。
2. UTO本体に電源を繋げてください。
3. アプリ画面の「新しいUTOを設定」から設定を行ってください。
4. Wi-FiかLANケーブルでインターネットに接続してください。ギガビットイーサネット接続を使用する場合、CAT6イーサネットケーブルを使用して本製品をイーサネットスイッチに接続します。CAT6よりも低い規格のイーサネットケーブルを使用すると、接続速度が低下する場合があります。
5. テレビなどのモニターで表示する場合、HDMIポートから本製品に接続してください。（HDMI接続は写真のみ対応、動画は対応しておりません。）
6. ストレージを接続してください。USB 3.0も使用できます。ただし、USB 2.0の速度で動作します。
7. 写真のアップロードが可能になりました。手動アップロードを選択した場合は、「写真」の左上の「+」からアップロードしてください。

## 製品情報

- ・動作温度：5°C～35°C
- ・動作湿度：25%～80%
- ・付属ACアダプタ入力：100～240V 50/60Hz
- ・本体消費電力：12W
- ・USB最大電流：500mA（1ストレージあたり）
- ・ストレージ接続可能台数：2台（付属していません）

# artron

販売元 東亜電気工業株式会社  
製造元 東亜テクニカル株式会社

## 使用手順

### 【UTOに写真を取り込む】

1. アプリを使い始めると、スマートフォンやタブレットから自動もしくは手動で写真がアップロードできます。
2. SDカードのデータを取り込む場合は、SDカードポートにSDカードを差し込んでください。
3. 読み込んだデータをUTOが分析し、整理します。

### 【LED表示】

側面のランプでUTOの動作状態が確認できます。

- 白点灯：正常に起動中です。
- 白点滅：作業が進行中です。
- 青点滅：ユーザーの操作が必要です。アプリ画面を確認してください。
- 緑点滅：SDカードからデータを読み込んでいます。

### 【基本操作】

1. SDカードの挿入は、側面のランプが白く点灯／点滅している時に行ってください。
2. ACアダプタを抜く際はランプが白く点灯していることを確認してください。
3. 新しいストレージは、電源が入っている時／切れている時どちらでも接続することができます。新たに接続したいストレージを本体と接続し、アプリ上にメッセージが表示されると、新しいストレージをバックアップ先として設定できます。
4. ストレージを本体から外す際は、アプリを開き「設定」画面を選択してください。取り外したいストレージを選択し、画面の指示に従ってください。この手順を踏まずにストレージを取り外すと、データが消えたり、破損したりする原因となりますのでご注意ください。

## 保証

### 【保証期間】

購入日から1年以内に、部品または製造上の欠陥が原因で製品が故障した場合、無料で修理又は交換を致します。（送料はお客様負担となります。）

## トラブルシューティング

製品が正常に動作しない場合は、このページを参考に側面のランプを確認してください。

- 赤： ソフトウェアが製品本体のエラーです。
- 青点滅： お客様の操作が必要です。アプリの説明に従ってください。
- ランプ点灯なし： ACアダプタが正しく接続されていることを確認してください。

サポートが必要な場合は <https://artronuto.com/support> をご覧ください。

## サポート・お問い合わせ

artron UTOに関するサポート及びお問い合わせは、  
<https://artronuto.com/contact/> の「お問い合わせフォーム」よりお願いいたします。  
ご不明点については「使い方ガイド」「よくある質問」も併せてご確認ください。

### 【ご注意】

本製品の内部には、お客様が修理できる部品はございません。お客様自身で修理をした場合、保証が無効になり、製品が損傷したり、けがをする可能性があります。保証に関するその他の情報については、  
<https://artronuto.com/warranty> をご覧ください。  
商品をご購入された際のレシート等は、無くさずに保管してください。